

En

Ca

Es

Belkin SafeTech Model F8E503 Combo Lock Instruction Guide

Guide d'utilisation du cadenas à combinaison SafeTech, modèle F8E503 de Belkin

Instructivo para el candado combinado SafeTech modelo F8E503 de Belkin

Table of Contents

English		1	
---------	--	---	--

Français...... 3

Español 5

En

Ca

Es

BELKIN

Combo Lock Instructions

To Lock:

- Loop the cable around any immovable object or use the anchor plate included in the package.
- Locate the security slot on the side or back of your notebook*.
- Grasp the lock body and insert into the security slot. The gold pin on the rear of the lock will protrude slightly, and then engage. Turn the combo dials to an arbitrary number to secure the lock.

*Cable may also be used with docking stations, monitors, and other devices equipped with a security slot.

Note: The combo is preset at the factory to "000". It is not necessary to set the correct combo to install the lock. To change the combination to your own unique numbers, see instructions on next page.



To Unlock:

- 1. Turn the number dials to the correct combination.
- 2. Pull on the gold release pin at the rear of the lock and remove lock mechanism.



To Reset Combination:

- Make sure that the correct combination is selected. (for example, "000" if setting the lock for the first time).
- Locate the small reset button on the side of the lock. Depress the button with a ballpoint pen or similar object. At the same time, turn the number dials to desired combination. Release the button and the new combination is saved.

Note: Due to variations in the thickness of notebook security cases and slots, you may need to use the rubber washer included to ensure a tight fit. Simply select the correct washer, remove seal to expose adhesive backing, place the washer over the lock pins. and seal the washer.

Instructions



Pour verrouiller:

- Passez le câble autour de n'importe quel objet fixe ou utilisez la plaque d'ancrage incluse dans l'emballage.
- Repérez l'encoche de sécurité sur le côté ou à l'arrière de votre ordinateur bloc-notes*.
- 3. Insérez le cadenas dans l'encoche de sécurité. La goupille dorée à l'arrière du cadenas fera légèrement saillie puis s'engagera. Tournez les viroles chiffrées sur n'importe quel chiffre pour bloquer la serrure.

*Le câble peut également être utilisé avec des stations s'accueil, moniteurs et autres dispositifs avec encoche de sécurité.

Note: La combinaison est prédéfinie en atelier à « 000 ». Il n'est pas nécessaire d'ajuster la combinaison pour installer le cadenas. Pour définir votre propre combinaison, voir les instructions de la page suivante.



Pour déverrouiller :

- Tournez les viroles chiffrées jusqu'à la bonne combinaison.
- Tirez sur la goupille dorée à l'arrière du cadenas, puis retirez le mécanisme de blocage.



Bouton de réinitialisation

Pour réinitialiser la combinaison :

- Assurez-vous d'utiliser la bonne combinaison (par exemple « 000 » s'il s'agit d'une première utilisation).
- 2. Repérez le petit bouton de réinitialisation situé sur le côté du cadenas. Enfoncez le bouton à l'aide d'un stylo ou de tout objet semblable, puis au même moment, tournez les viroles chiffrées jusqu'à la bonne combinaison. Dès que vous relâchez le bouton, la nouvelle combinaison est sauvegardée.

Note: Selon l'épaisseur de l'étui de sécurité de l'ordinateur bloc-notes et des encoches, vous devrez peut-être utiliser la rondelle de caoutchouc incluse pour obtenir un ajustement parfait. Choisissez simplement la rondelle appropriée, enlevez la pellicule qui recouvre la partie adhésive, puis placez la rondelle sur les tiges de retenue et collez-la.



Instrucciones para el candado combinado

Para cerrar:

- Pase el cable alrededor de cualquier objeto inmovible o use la placa de aseguramiento incluida en el paquete.
- Localice la ranura de seguridad en la parte lateral o la parte trasera de su computadora tipo cuaderno*.
- 3. Sujete el cuerpo del candado e insértelo en la ranura de seguridad. La patilla de oro en la parte trasera del candado va sobresalir ligeramente y luego se embragará. Gire los números de combinación a un número arbitrario para asegurar el candado.

*El cable también se puede usar con estaciones de acoplamiento, monitores y otros dispositivos equipados con una ranura de seguridad.

Nota: La combinación de fábrica del candado es "000". No es necesario poner el candado en el número correcto para instalar el candado. Para cambiar la combinación a su números personales, vea las instrucciones en la siguiente página.



Instrucciones para el candado combinado

Para abrir el candado:

- Gire los números a la combinación correcta.
- Tire de la patilla de oro de liberación hacia atrás del candado y quite el mecanismo del candado.



Para cambiar la combinación:

- Asegúrese que la combinación correcta está seleccionada (por ejemplo, "000" si la está configurando por primera vez).
- Localice el botón de reposición pequeño ubicado en la parte lateral del candado. Oprima el botón con un bolígrafo u otro objeto similar. Al mismo tiempo, gire los números a la combinación deseada. Suelte el botón y la nueva combinación se quardará.

Nota: Debido a las variaciones en el grosor de las ranuras y cajas de seguridad de las computadoras tipo cuaderno, podría necesitar usar la arandela de hule (incluida en el paquete) para asegurar un ajuste perfecto. Simplemente seleccione la arandela adecuada, remueva el sello para exponer el adhesivo, coloque la arandela sobre las patillas del candado y selle la arandela.



Belkin Components

501 West Walnut Street Compton • CA • 90220 • USA Tel: 310.898.1110 Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.

Express Business Park
Shipton Way • Rushden • NN10 6GL
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.

Starparc Building • Boeing Avenue 333 1119 PH Schiphol-Rijk • The Netherlands

> Tel: +31 (0) 20 654 7300 Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin Components, Ltd.

7 Bowen Crescent • West Gosford • NSW 2250 Australia

Tel: +61 (2) 4372 8600 Fax: +61 (2) 4325 4277

© 2002 Belkin Components. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.
© 2002 Belkin Components. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce sont des marques déposées des

fabricants respectifs énumérés.
© 2002 Belkin Components. Todos los derechos reservados.
Todos los nombres de marcas son marcas registradas de los respectivos

fabricantes listados.